

SCHIEBEHILFE – ANZEIGE IM MMI Z15 CONNECT

Sehr geehrter Kunde,

bei Aktivierung der Schiebehilfe verhält sich die Anzeige im MMI folgendermaßen: Werden die Pedale nicht bewegt, befindet sich die Anzeige unterhalb einer Geschwindigkeit von 8 km/h in der Ansicht Schiebehilfe. (Abb. 1 und 2).



Abbildung 1: Schiebehilfe aktiv



Abbildung 2: Schiebehilfe aktiviert aber nicht aktiv

Werden die Pedale bewegt, wechselt das sMMI automatisch in den Fahrmodus, (d. h. die Unterstützung setzt sofort in der voreingestellten Unterstützungsstufe ein). Sobald die Fahrgeschwindigkeit über 8 km/h liegt, wechselt die Anzeige wieder zu der Standardansicht (Abb. 3).

Tipp: Sie können die Schiebehilfe auch ohne Aktivierung im Menü verwenden. Halten Sie dazu einfach im normalen Fahrbildschirm den oberen Taster für mindestens 2 Sekunden gedrückt.



Abbildung 3

Ihr Alber Service-Team