

SCHIEBEHILFE – ANZEIGE IM MMI Z10

Sehr geehrter Kunde,

bei Aktivierung der Schiebehilfe verhält sich die Anzeige im MMI folgendermaßen:

Werden die Pedale nicht bewegt, befindet sich die Anzeige unterhalb einer Geschwindigkeit von 8 km/h in der Ansicht Schiebehilfe (Abb. 1).




Abbildung 1

Werden die Pedale bewegt, wechselt das sMMI automatisch in den Fahrmodus, d.h. die Unterstützung setzt sofort in der voreingestellten Unterstützungsstufe ein. Sobald die Fahrgeschwindigkeit über 8 km/h liegt, wechselt die Anzeige wieder zur Standardansicht (Abb. 2).

Tipp: Sie können die Schiebehilfe auch ohne Aktivierung im Menü verwenden. Halten Sie dazu einfach im normalen Fahrbildschirm die obere Taste für mindestens 2 Sekunden gedrückt.

Ihr Alber Service-Team




Abbildung 2